

# Návod k používání – STOLY

**PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!** Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není hračkou pro děti! Zajistěte, proto aby si s nábytkem nehrály!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nábytek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zkontrolujte zajištění před působením větru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Nábytek nikdy neumísťujte v blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrnutí.
- Nikdy nesedejte ani nelehejte na výrobek! Hrozí nebezpečí zranění!
- Nikdy neumísťujte zdroje tepla a horké předměty jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod k nábytku.
- Vyvarujte se za slunečního svitu ponechání sklenice na stole. Sluneční paprsky pronikající přes sklenici mohou v určitém úhlu zapůsobit jako lupa a zapříčinit poškození desky stolu!

## VAROVÁNÍ!

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!
- Nebezpečí zkroucení desky stolu a jiného poškození v případě, že povrchová teplota desky přesáhne 70 °C! V případě extrémně vysokých teplot je nutné stůl uklidit do stínu!

## **ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ**

- Nábytek otřete vlhkým a jemným hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva.
- V případě, že nábytek nepoužíváte, nebo v případě nepřízně počasí vždy zajistěte proti namočení, poškození, pohybu nebo převrnutí.
- Vždy použijte zakrytí ochranou plachtou v případě, že nábytek nepoužíváte.
- V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- Mimo sezónu, je nutné nábytek uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné sestavu osušit nebo nechat důkladně oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu.
- Pokud nábytek skladujete venku, zakryjte ho voděodolným krytem. Po dešti nebo sněžení otřete z rovných ploch vlhkost. Vzduch musí proudit, aby nedošlo ke kondenzaci.
- Změny barevné stálosti látky, konstrukce či dřeva působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!
- Nábytek skladujte a používejte pouze v teplotách v rozmezí -15°C a 40°C (přímá teplota pod sluncem). Hrozí riziko poškození.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ**

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.